VALSON
ELECTRIC

Manuel d'utilisation du Wi-Fi



Cette description s'applique aux climatiseurs dotés de la fonction Wi-Fi. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.

www.valsonelectric.com

SOMMAIRE

Spécifications et informations de base du module Wi-Fi 1

Téléchargement et installation de l'application 2

Téléchargement et installation de l'application 3

Inscription 4

Connexion 5

Ajouter un appareil 8

Contrôle du réservoir d'eau 9

Gestion du compte 23

Notifications 25

Dépannage 25

La société ne pourra être tenue responsable des problèmes et dysfonctionnements causés par Internet, un routeur sans fil ou des appareils connectés. Veuillez contacter le fournisseur d'origine pour obtenir une assistance supplémentaire.

Spécifications et informations de base du module Wi-Fi

1. Configurations minimales requises sur un smartphone : Android version 5.0 ou supérieure, IOS version 9.0 ou supérieure

2. Paramètres de base du module Wi-Fi :

Paramètres	Détails
Fréquence réseau	2.400 - 2.4835GHz
Normes WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1-14, canaux 1-13 pour EU AU, canaux 1-11 pour US/CA)
Prise en charge de la pile de protocoles	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Prise en charge de la sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Prise en charge du type de réseau	STA/AP/STA+AP
Puissance RF maximale	18.5 dbm
Fréquence Bluetooth	2.402 - 2.480GHz
Puissance RF Bluetooth	9 dbm

3. Guide d'utilisation. Veuillez prendre les instructions simples ci-dessous comme référence :

Étapes d'utilisation	Éléments d'utilisation	Nouveau compte	Réinstaller l'APPLICATION (déjà enregistrée)
Étape 1	Télécharger et Installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activer l'application	OUI	OUI
Étape 3	Inscription Compte	OUI	NON
Étape 4	Connexion	OUI	OUI
Étape 5	Ajouter un appareil à contrôler	OUI	L'appareil enregistré sera conservé.

Remarque : Si vous avez déjà créé un compte et ajouté un appareil auparavant, lorsque vous réinstallez l'application et vous connectez à nouveau, l'appareil ajouté sera conservé.

Télécharger et installer l'application

SmartLife-SmartHome

Pour les smartphones Android : Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR avec un scanner de navigateur, télécharger et installer l'application.

Méthode 2 : Ouvrez le "Play Store" de Google sur votre smartphone et recherchez "SmartLife-SmartHome", téléchargez et installez l'application.



Pour les smartphones IOS Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR et suivre les instructions pour accéder à l'"AppStore", téléchargez et installez l'application. Méthode 2 : Ouvrez l'"AppStore" d'Apple sur votre smartphone et recherchez "SmartLife-SmartHome", téléchargez et installez l'application.



⚠ Remarque : Veuillez activer les autorisations de Stockage/Localisation/Caméra pour cette application lors de l'installation. Sinon, des problèmes pourront survenir lors de son utilisation.

Télécharger et installer l'application

The first time the app is used, it will need activating.

1. Lancez l'application "Smart Life" sur votre smartphone.



SmartLife-SmartHome

2. Méthode 1 : Appuyez sur le bouton "Scan" et scannez le code QR d'activation à droite. Méthode 2 : Appuyez sur "ou Entrer le code d'activation" en bas de l'écran, puis saisissez le code d'activation et appuyez sur "CONFIRMER".







Remarque : Sans le QR code ou le code d'activation, vous ne pouvez pas activer l'application ni l'utiliser. Veuillez les conserver en lieu sûr.

Inscription

1. Si vous n'avez pas de compte, veuillez appuyer sur le bouton « S'inscrire ». 2. Lisez la Politique de confidentialité et appuyez sur « Accepter ».





3. Appuyez sur « > » et choisissez le pays. 4. Saisissez votre adresse e-mail. 5. Appuyez sur le bouton « Obtenir le code de vérification ».

Recherchez le pays ou faites glisser l'écran vers le haut/bas pour trouver et choisir le pays.



6. Saisissez le code de vérification reçu par e-mail.

7. Définissez le mot de passe avec 6 à 20 caractères comprenant des lettres et des chiffres. 8. Appuyez sur « Terminé ».





Connexion

1. Appuyez sur « Se connecter avec un compte existant ».

2. Entrez votre compte enregistré et votre mot de passe.

3. Appuyez sur le bouton « Se connecter ».





entrez votre compte ici

entrez le mot de passe

Lors de la première utilisation de l'application, la création d'une famille est nécessaire :

4. Appuyez sur « Créer une famille ».

5. Donnez un nom à la famille.

6. Définissez l'emplacement.

7. Choisissez des pièces par défaut ou ajoutez de nouvelles pièces.

8. Appuyez sur « Terminé » puis sur « Complété ».







Choisissez une pièce recommandée ou créez-en une nouvelle, puis appuyez sur Terminé.





⚠ Remarque : L'application peut ouvrir la carte sur votre téléphone et vous pouvez définir l'emplacement où vous vous trouvez.

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous souhaitez le réinitialiser, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « Mot de passe oublié ».

2. Saisissez votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton « Obtenir le code de vérification ».

3. Saisissez le code de vérification reçu par e-mail.

4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton « Terminer ».









Ajouter un appareil

1. Mettez l'unité intérieure sous tension, inutile de lancer le réservoir d'eau.

2. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce qui ne contient aucun appareil.

3. Appuyez sur le logo « Réservoir d'eau ». 4. Suivez les instructions à l'écran suivant pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez « Confirmer que l'appareil est réinitialisé » et appuyez sur « Suivant ».

5. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».

6. Vous pouvez voir le pourcentage d'avancement de la connexion.

















Contrôle du réservoir d'eau

1. Présentation de l'interface :



2. Contrôle de l'alimentation



3. Contrôle du mode

1. Appuyez sur le bouton de mode pour afficher le menu des modes.

2. Sélectionnez le mode de fonctionnement : ECO/Hybride/Standard.

3. Appuyez sur pour confirmer le mode, × pour annuler la sélection.



4. Réglage de la température

1. Appuyez sur les boutons « + » « - » pour un réglage précis de la température.

2. Faites glisser la barre de température pour un réglage rapide.



5. Commutateur de fonction IA



6. Fonction minuterie

a. Appuyez sur le bouton minuterie pour accéder aux paramètres de la minuterie.

b. Appuyez sur le bouton « + » (en haut à droite) pour sélectionner le mode minuterie (Hebdomadaire/Quotidien).

c. Appuyez sur pour confirmer le mode, × pour annuler la sélection.

(a)



(b)



(c)



6.1 Configuration de la minuterie hebdomadaire 1)

1. Appuyez sur Période pour définir : les jours d'exécution, les heures de début et de fin. Confirmez avec « », annulez avec « × ».



Remarque : si l'heure de début et l'heure de fin sont identiques, le système considérera automatiquement par défaut que la programmation est active toute la journée.

2) Sélectionnez le mode de tâche de la minuterie.



3) Définissez la température pour la tâche programmée.



4) Après la configuration : appuyez sur « » pour confirmer ou sur « × » pour annuler.

6.2 Interface de la minuterie quotidienne

1) Appuyez sur Période pour définir les heures de début et de fin de la tâche. Confirmez avec « » ou annulez avec « × ».

(a) (b)





Remarque : si l'heure de début et l'heure de fin sont identiques, le système considérera automatiquement par défaut que la programmation est active toute la journée.

2) Sélectionnez le mode de tâche programmée.



3) Réglez la température pour la tâche programmée.



4) Après la configuration : Cliquez sur pour confirmer ou sur × pour annuler. Remarque : si l'heure de début et l'heure de fin sont identiques, le réglage sera automatiquement actif toute la journée par défaut.

7. Fonction Verrouillage Enfant



8. Fonction Stérilisation 1) Cliquez sur le bouton de stérilisation pour accéder aux paramètres.





2) Cliquez sur « Stérilisation Unique » pour activer un cycle de stérilisation ponctuel.



3) Cliquez sur « Stérilisation Programmée » pour définir la date, l'heure de début et la température. Confirmez avec « », annulez avec « × ».



4) Cliquez sur le bouton bascule « Stérilisation Programmée » pour activer la fonction.



9. Mode Vacances a. Appuyez sur le bouton Mode Vacances pour accéder aux paramètres. b. Appuyez sur « Présent pendant les Vacances » pour basculer vers les paramètres correspondants. c. Appuyez sur la date de début/fin pour définir la durée des vacances.

(a)



(b)



(c)



d. Appuyez sur « + » pour créer des tâches programmées (max 6) pour les périodes à domicile.





e. Définissez les heures de début/fin pour les tâches programmées de la période à domicile.

f. Sélectionnez le mode de fonctionnement pour la tâche programmée.

g. Définissez la température de l'eau pour la tâche programmée.

(e)



(f)



(g)



h. Lorsque la configuration est terminée : appuyez sur pour confirmer et créer la tâche programmée, ou sur × pour annuler. La tâche créée peut être activée/désactivée à l'aide de son interrupteur à bascule.



i. Appuyez sur le commutateur « Vacances à domicile » pour activer le mode vacances.

j. Appuyez sur « Vacances hors domicile » pour accéder aux paramètres de vacances.

k. Appuyez pour définir les dates de début/fin des vacances.

(i)



(j)



(k)



Pour le chauffage automatique de l'eau avant le retour de vacances : a. Définissez la température de chauffage automatique.



b. Définissez l'heure de chauffage ; le système commencera à chauffer à cette heure le dernier jour de vacances.





c. Après la configuration, activez la fonction « Préchauffage avant retour ».



10. Réseau intelligent



11. Paramètres supplémentaires

11.1 Unité de température (°C / °F)







Gestion du compte

Paramètres du profil du compte





Modifier le pseudo de votre compte



Gestion du foyer (famille)

1. Appuyez sur le nom du foyer dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez Gestion du foyer.
   Ou appuyez sur Moi, puis sur Gestion du foyer. 2. Appuyez sur l'un des foyers dans la liste des foyers et accédez à l'écran Paramètres du foyer.



Remarque : Appuyez sur « Ajouter une famille » et reportez-vous à la page 6 pour ajouter une nouvelle famille

3. Configurez la famille selon les indicateurs suivants.



Avis

1. En raison des mises à jour techniques, il peut y avoir des écarts entre les éléments réels et ceux indiqués dans le manuel.

Veuillez vous référer à votre produit et à l'application réels.

2. L'application pour climatiseur intelligent peut être modifiée sans préavis dans le but d'améliorer la qualité, et peut également être supprimée selon les circonstances des fabricants.

3. Si le signal Wi-Fi est affaibli, l'application intelligente peut se déconnecter. Assurez-vous donc que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.

4. La fonction de serveur DHCP doit être activée sur le routeur sans fil.

5. La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

6. Pour la sécurité du système du smartphone et les paramètres réseau, assurez-vous que l'application pour climatiseur intelligent est approuvée.

Dépannage

Description	Analyse de la cause
La climatisation ne peut pas être configurée avec succès	1. Vérifiez que le SSID et le mot de passe du routeur WLAN auquel le mobile est connecté sont corrects ; 2. Vérifiez s'il existe des paramètres supplémentaires sur le routeur WLAN comme indiqué ci-dessous. 1) Pare-feu du routeur lui-même ou du PC. 2) Filtrage des adresses MAC. 3) SSID masqué. 4) Serveur DHCP. Redémarrez le routeur WLAN, l'appareil mobile et la climatisation (module WLAN) et connectez à nouveau la climatisation en mode CF. Avant de redémarrer, vérifiez que personne n'est déjà connecté à la même climatisation.
Le mobile ne peut pas contrôler la climatisation	1. Lorsque la climatisation (module WLAN) est redémarrée et que l'application affiche Appareil supprimé, ignorer cette confirmation entraînera la perte de la permission de contrôle de la climatisation par l'appareil mobile. Vous devrez reconnecter la climatisation en mode CF. 2. En cas de coupure de courant, l'appareil mobile perdra la permission de contrôle de la climatisation pendant 3 minutes après la coupure. (Une notification apparaîtra sur l'appareil mobile.) Si vous ne pouvez pas contrôler l'application (climatisation) même après le rétablissement du courant, vous devrez reconnecter la climatisation en mode CF.
Le mobile ne trouve pas la climatisation	1. L'application Smart Life affiche Appareil climatisation hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes. 1) La climatisation a été reconfigurée. 2) La climatisation n'est plus alimentée en courant. 3) Le routeur n'est plus alimenté en courant. 4) La climatisation ne peut pas se connecter au routeur. 5) La climatisation ne peut pas se connecter au réseau via le routeur. 6) L'appareil mobile ne peut pas se connecter au réseau. 2. Après l'ajout de l'appareil, il disparaît de la liste des appareils. Maintenez appuyé et faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils. Si rien ne change, fermez l'application et redémarrez-la.





Points de collecte sur www.quefaire-dechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Distribué par :

VALSON SAS - 914 chemin de Quarante, 34370

MAUREILHAN - FRANCE

www.valson.fr - contact@valson.fr

Importé par : NAICON S.r.l.
Viall Caravaggio, 25, 20060 Trecella, Pozzuolo Martesana (MI) Italia. P.I. 03251180968



Fabriqué en Chine